

RM1 BOITE D'ESSAI

ATTENTION

le tensions produites par l'energisateur sont potentiellement mortel

Schéma de câblage de la boîte d'essai pour RESITIVIMETRE



En effectuant la mesure (après avoir connecté A, B, M, N à leurs prises respectives sur le résistivimètre et après avoir connecté l'énergisateur au résistivimètre), le rapport $\Delta V/I$ doit être égal à la valeur de **R2** indiquée, donc **15 Ω \pm 10%**.